

BeatBuddy更新固件的方法:

(请使用Windows系统的电脑)


1. 把SD卡插入鼓机。
2. 用USB线连接鼓机和电脑，接通鼓机电源。在电脑中找到并打开SD卡。
3. 解压下载好的固件，找到如图所示的5个文件。请把这5个文件全部复制/粘贴到 SD 卡中。



app.bin




app



MLO.bin



MLO



boot.bin

4. 在电脑中关闭并安全退出SD卡。
5. 拔掉鼓机的 USB 线（保持鼓机电源接通，不能断电!），稍等片刻，鼓机就会重启。重启完毕，固件已经更新。
6. 同时按下鼓机的“Drum Set”和”Tempo”键，会进入设置界面。选择“About BeatBuddy”可查看目前固件版本。

下载最新固件，请登陆 www.singularsound.com